

Uruchomienie kanadyjskiej modułowej szafy bateryjnej 47U

Ten plik PDF został wygenerowany z: <https://tolomeo.eu/Wed-15-May-2024-15652.html>

Tytuł: Uruchomienie kanadyjskiej modułowej szafy bateryjnej 47U

Data generowania: 2026-07-12 01:36:26

Copyright (C) 2026 TOLOMEIO BESS. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aby uzyskać najnowsze informacje, odwiedź naszą stronę: <https://tolomeo.eu>

Opusc przednie i tylne nozki poziomujące modułowej szafy bateryjnej za pomocą klucza, aż do połączenia z podłogą. Użyj poziomicy, aby zapewnić równe położenie modułowej szafy bateryjnej.

Polączyc ze sobą dwie szafy bateryjne przy pomocy kabla (rysunek wtyczki poniżej) wkładając jeden koniec kabla do gniazda wyjściowego szafy pierwszej, a drugi koniec kabla do gniazda wejściowego

Szczegółowa instrukcja montażu 4-słupkowej otwartej szafy bateryjnej Power LAB, zawierająca środki ostrożności, listy części dla wersji Standard i Heavy Duty, oraz kroki montażu.

Nacisnij uchwyt każdego modułu baterii. Przymocuj każdy moduł baterii za pomocą dostarczonej śruby z przodu szafy bateryjnej. Widok z przodu modułowej szafy bateryjnej Podłącz zaciski zasilania do

Nie należy zginąć szafy. Podczas użytkowania należy obchodzić się z konstrukcją ostrożnie, aby zapobiec uszkodzeniom. Należy unikać dotykania szafy ostrymi przedmiotami i powstrzymać się od

Klasyczna szafa bateryjna NIEBEZPIECZENSTWO RYZYKO PORAZENIA PRADEM, WYSTAPIENIA WYBUCHU LUB LUKU ELEKTRYCZNEGO

Instalacja baterii w modułowej szafie bateryjnej Bezpieczeństwo przy obsłudze baterii; Parametry techniczne. Waga i wymiary modułowej szafy bateryjnej; Procedura montażu; Przyjęcie produktu.

Strona internetowa: <https://tolomeo.eu>

